

DAMEN

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	43	46	49	52	56	60	64
L-LÄNGE	61	62	63	64	66	68	70

HERREN

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	50	53	56	59	63	67	71
L-LÄNGE	70	71	72	73	75	77	79

KINDER

	92	104	116	128	140	152	164
B-BREITE	31,5	32,5	33,5	35,5	37,5	41,5	45,5
L-LÄNGE	36	40	44	48	52	56	60

B-BREITE:

Das Kapuzen-Sweater einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte darauf achten, dass hinten keine Falten entstehen. Dann ca. 3cm unter dem Arm von links nach rechts abmessen.

L-LÄNGE:

Das Kapuzen-Sweater einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte messen Sie von oben unter dem Kragen bis einschließlich dem Saum, um die korrekte Länge zu ermitteln.

