

DAMEN

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	36	39	42	45	49	53	57
L-LÄNGE	62	63	64	65	67	69	71

HERREN

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	45	48	51	54	58	62	66
L-LÄNGE	71,5	72,5	73,5	74,5	76,5	78,5	80,5

KINDER

	92	104	116	128	140	152	164
B-BREITE	30	31	32	34	36	40	44
L-LÄNGE	35	39	43	47	51	55	59

B-BREITE:

Das Sportshirt einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte darauf achten, dass hinten keine Falten entstehen. Dann ca. 3cm unter dem Arm von links nach rechts abmessen.

L-LÄNGE:

Das Sportshirt einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte messen Sie von oben unter dem Kragen bis einschließlich dem Saum, um die korrekte Länge zu ermitteln.

